

お客様へのお知らせ

このたびは日立のハイブリッドデジタルレコーダーMSP1000 をご購入いただき、まことにありがとうございます。
『取扱説明書』の内容に追加してお読みください。

お客様登録のお願い

今後、弊社より MSP1000 のアップグレードや様々な製品情報のご案内をさせていただきますので、
お客様のユーザー登録をお願いいたします。
お客様登録は、ホームページからご登録いただくか、同梱の「お客様登録はがき」に必要事項を記入し、
ご郵送ください。

重要なお知らせ

装置のリセット方法

万一、リモコン操作ができないなど、装置が正常に動作しない場合は、装置の[電源]ボタンを6秒以上押してください。[電源]ボタンのLEDが赤色になり、約4秒後に電源が切れます。[電源]ボタンのLEDが赤色になったら、ボタンから指を離してください。

リセット後は、ハイブリッドデジタルレコーダーが自動的に自己チェックを行うため、画面表示までに時間がかかります。

TV 画面の焼き付き防止機能

画面が静止状態のメニュー画面などで15分以上操作がない場合、および Audio CD の再生中は、焼き付き防止機能が働き画面が暗くなります。AudioCD の再生中以外は、リモコンや本体ボタンを操作すれば元に戻ります。

なお、番組の再生中に一時停止機能を使用されている場合には、焼き付き防止機能は働きませんので、ご注意ください。

装置のシステムチェック(自動)

本機は、定期的(4～5日おき)にシステムチェックを実施しております。システムチェック中は電源が入らない場合があります。この場合、1～2分お待ちいただき、再度電源を入れてください。なお、お客様がご使用中にシステムチェックを行うことはございません。

光音声出力について

光音声出力は、Dolby Digital、DTS 音声の記録された DVD ビデオフォーマットの再生時にのみ出力されます。
CD(CD-DA、DTS-CD、Video-CD など)や本装置で作成した DVD-R/RW/RAM および HDD の再生時は出力されません。

DVD-RW メディアのフォーマットについて

DVD-RW メディアのフォーマットを実行した場合、まれにフォーマットが完了しないことがあります。この場合、再度フォーマットを実行するか、前述の[装置のリセット方法]にしたがって装置をリセットしたあと、再度 DVD-RW メディアのフォーマットを行ってください。

録画中の DVD 視聴について

HDD への録画を行いながら DVD を視聴すると、DVD によっては早送り/早戻し操作によって画面が乱れる場合があります。

HDD(ハードディスク)内蔵機種について重要なお願い

HDD は非常に精密な機械です。

HDD は振動や衝撃、温度などの影響を受けやすく、設置環境や取扱いによっては、記録や再生内容が損なわれることがあります。また損なわれた記録の再生(修復)はできません。次の内容を必ず守ってください。

設置する際

持ち運びや準備などを行うときに振動や衝撃を与えない

振動や衝撃が起こらない場所に設置する

水平に置く

後面の内部冷却用ファンの通風孔や側面の通風孔をふさがない

温度の高いところや、急激な温度変化のある場所では使用しない

結露が発生しやすい場所では使用しない

動作中

電源が入っている状態で持ち上げたり動かしたり、振動や衝撃を与えない

電源が入っている状態で電源プラグをコンセントから抜いたり、プレーカーを落としたりしない

移動させる際

設定メニューからシャットダウンを実行して電源を切ってから2分以上待ち、振動や衝撃を与えないように移動する

結露(つゆつき)とは、暖房した部屋の窓ガラスに水滴がつくような現象で、次のようなときに結露になりやすいのでご注意ください。

- ・ 寒いところから暖かい部屋に移動したとき
- ・ 急に部屋を暖房したとき
- ・ エアコンの冷気が直接当たるところ
- ・ 湿気の多いところ

本機の動作中に停電などが起こったときは、録画・再生中の内容が損なわれることがあります。

大切な録画について

内蔵 HDD が故障すると、HDD の録画内容が損なわれることがあります。修理による録画内容の回復はできません。大切な映像は HDD に記録したままにせず、ビデオテープや DVD ディスクなどへの複製をおすすめします。

本機の故障や不具合によって発生した、付随的損害(記録内容の喪失など)の補償についてはご容赦ください。